

## 4. Aufgaben der Schützenmeister

- **Alle Schützenmeister tragen die SM-Plakette**

### 4.1 Schützenmeister Kasse +50m

#### Kasse:

- Anlage einschalten
- PC ein- bzw. ausschalten gemäss Punkt 2
- Munitionsverkauf
- Kassenführung
- Standblätterausgabe
- Abrechnung

#### Schiessbetrieb:

- Kontrolle 50m
- Aufräumen der Anlage
- Windsack aufhängen

### 4.2 Schützenmeister 25m

- Kontrolle 25m
- Verantwortung Zeitsteuergerät gemäss Punkt 3
- Aufräumen der Anlage

## 5. Barcode einlesen



- Ist die **Schalterstellung** am Steuergerät auf „H7“.
- **Schiessprogramm** mit Barcodeliste einlesen.
- **Persönliche Daten** mit Barcodekarte einlesen.

## 6. Standwart



- Antriebsketten der Motoren ölen.
- Hohlraum der Scheiben aussaugen.
- Zerschossene Scheibenbilder (50m) reinigen und neue PVC-Bilder aufkleben.
- Ausgeschossene Endlosbänder ersetzen.
- Blei aus den Kugelfängen entleeren.



**Pistolen-Sektion Strengebach**  
der Gemeinschaftsschiessanlage Grützmatt  
4805 Brittnau  
<http://www.ps-strengebach.ch>

## Technische Checkliste 50m / 25m



4805 Brittnau

1. Trefferanzeige einschalten
2. PC-Bedienung
3. Zeitsteuerung 25m „Schnellfeuer & Duell“
4. Aufgaben der Schützenmeister
5. Barcode einlesen
6. Standwart



## 1. Trefferanzeige einschalten



- Schalter im Schaltkasten Scheibenstand einschalten.
- Ist die Schalterstellung an allen **Scheiben-Steuergeräten** **50m / 25m** auf „H7“ eingestellt?
- Ist die Schalterstellung **Zeitsteuergerät 25m** auf „A1“ eingestellt?

## 2. PC-Bedienung

### 2.1 Schiessbeginn



- PC einschalten **nachdem** die 50m / 25m Anlage eingeschaltet wurde.
- Benutzer „WINFIRE“ anwählen.
- Passwort (\*\*\*\*) von Benutzer „WINFIRE“ eingeben.
- Programm „**TG5000 Rangliste**“ wird gestartet.
- Smilies auf **allen** Scheiben müssen **lachen** → OK.
- Programm „**WINFIRE-Online**“ wird gestartet.  
 drücken.

#### Beim Obligatorischen oder Feldschiessen

- Haken aktivieren im „Winfire-Online“.  
 **Daten in Pistolen Oblig. / Feldschiessen einlesen**
- Funktionstaste „F5“ drücken.
- Wenn dieser Haken gesetzt ist, dürfen **keine Trainings** mit den Stichnummern vom Obligatorischen oder Feldschiessen durchgeführt werden.
- Übermittlung der Schussfiles beginnt nun.

### 2.2 Schiessende

- Nach dem letzten Schuss muss noch 5 Minuten gewartet werden, bis das letzte Schussfile übermittelt wurde.

#### Beim Obligatorischen oder Feldschiessen

- Haken **deaktivieren** im „Winfire-Online“.  
 **Daten in Pistolen Oblig. / Feldschiessen einlesen**
- Funktionstaste „F5“ drücken.
- Programm „**TG5000 Rangliste**“ und „**WINFIRE-Online**“ schliessen.
- Backup WINFIRE-Daten gemäss Beschreibung „**Backup WINFIRE**“ durchführen.
- PC herunterfahren und abschalten.

## 3. Zeitsteuerung 25m „Schnellfeuer + Duell“

### 3.1 Zeitsteuerung Scheibe 11 - 13 (mit PC)



- Im **Normalbetrieb** sind die Scheiben 11 - 13 auf Zeitsteuerung über den PC geschaltet. (PC-Gruppe 1)
- Schalterstellung Scheibensteuergerät „H7“.
- Schalterstellung Zeitsteuergerät „A1“.

#### 3.1.1 Programmablauf

- **Achtung: Die Zeitampel darf nur in Absprache mit den zurzeit auf den Scheiben 11 - 13 Schiessenden vorgenommen werden.**

1. Schiessprogramm (Barcode) mit **Zeitsteuergerät-Scanner** einlesen.
2. Schütze (Barcode) mit **Scheiben-Scanner** einlesen → „stop“.
3. Kommando „**START**“ → **Zeitampel** mit Druckknopf starten.



### 3.2 Zeitsteuerung Scheibe 11 - 15 (mit PC)

- Im **Spezialbetrieb** sind **alle** Scheiben 11 - 15 auf Zeitsteuerung über den PC geschaltet (PC-Gruppe 1).
- Am PC-Programm „**TG5000 Rangliste**“ die Smilies der Scheiben 14 + 15 doppelklicken und in die PC-Gruppe 1 aufnehmen. Alle Scheiben 25m müssen in der gleichen PC-Gruppe 1 sein.
- Schalterstellung Scheibensteuergerät „H7“.
- Schalterstellung Zeitsteuergerät „A1“.
- Weiter gemäss **Punkt 3.1.1 Programmablauf**
- **Nach dem Schiessen im Spezialbetrieb müssen die Scheiben 14 + 15 wieder in die PC-Gruppe 2 aufgenommen werden. Somit ist der Normalbetrieb wieder eingestellt.**

### 3.3 Zeitsteuerung manuell (ohne PC)

- PC ausschalten.
- Dummy-Stecker am **Scheibensteuergerät (Scheibe 15)** einstecken.
- Schalterstellung Zeitsteuergerät auf „A0“ einstellen.
- Weiter gemäss **Punkt 3.1.1**